

SolarVenti Standard (SV)

Roof Installation Manual

Dach Installationsanleitung


Manuel d'installation en **toiture**

Tejado Manual de instalación








Střecha - Montážní instrukce

Tag Installationsvejledning

Tak Installationsanvisningar



General information



(*) Check reference on page 9

Weitere Erläuterungen siehe Seite 10

Reportez vous à la page 11

Comprobar referencias en el pagina 12

Další informace naleznete na straně 13

Se noter på side 14

Se anmärkningarna på sidan 15

I. Roof Kit 1

Dachmontagesatz
Kit de toiture
Kit de tejado
Střešní sada

Tagsæt
Taksats


I.I Stand Assembly 4

Zusammenbau der Dachstützen
Support d'assemblage
Ensamblaje de soportes
Skládání stojanu

Samling af tagstativer
Hopsättning av takstativ

II. Additional installation tips 9


| | |
|---|----|
| Weitere Montage-Tipps..... | 10 |
| Précisions complémentaires d'installation | 11 |
| Más consejos para la instalación..... | 12 |
| Další instalacní tipy..... | 13 |
| | |
| Yderligere tips til installationen | 14 |
| Fler tips för installation | 15 |





(*)

I. Roof Kit





Type 1



Type 2







1






| [mm] | I | II | III | IV |
|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| SV7 | 900 ± 100 | 320 ± 100 | 350 ± 100 | Max. 600 |
| SV14 | 1874 ± 100 | 320 ± 100 | 350 ± 100 | Max. 900 |
| SV20 | 1874 ± 100 | 320 ± 100 | 500 ± 100 | Max. 900 |
| SV30 | 2800 ± 100 | 375 ± 100 | 500 ± 100 | Max. 900 |

(*)






(*)




I.I Stand Assembly





| | SV7-14 | SV20-30 |
|----------|---------------|----------------|
| X | 35 - 45° | 27 - 45° |
| Y | 20° | 28° |

Option 1**Option 2****Option 3**

2



(*)

3

UK

Installation Manual for mounting SV standard to the roof

Additional installation tips

The maintenance & cleaning instructions as well as the installation manual for controller/switch, ventilation kit and other SolarVenti accessories is found in the wall manual that comes with the solar air collector.

INTRO

Optimal airflow: In a leaky building there is no need for an exhaust/pressure valve. However, a valve for air outlet should be installed in a very tight building. As far as possible inject the air into the driest room and extract from the most humid room to eliminate the risk of leading the moisture through the rest of the building.

TOOLS

The hole: Drilling through a roof can be challenging and the tools needed to make the hole will depend on the roof material. Contact your local SolarVenti installer for further advice regarding the drilling and the installation.

Take care not to drill into cables, power sockets, etc. The optimal diameter of the hole is Ø133 mm on the inside and Ø140 mm on the outside. However, it is possible to use a diameter of Ø135 mm both inside and outside.

s. 2

Measurements: All measurements in this installation manual apply to SolarVenti standard models. Measurements do NOT apply to SolarVenti (K) basement models.

Racks: Drill two holes in the long aluminum rod (Ev3) (see assembly instructions for the racks on page 4-5) and secure it (Ev3) on the roof - follow the instructions on page 3. Only then, finish assembling the racks on the roof.

s. 3

Corrugated roof (brick, fiber cement, etc.): Use pressure pads (X2). Avoid leaks: Make sure that the roof ducting (W) is firmly secured and without any bubbles. The upper edge of the ducting must be placed under a roof tile. Its other edges must always finish in a downward roof wave – if necessary cut with a utility knife to fit.

Non-corrugated roof types (eg. roofing felt, slate, etc.): Use spacers (X1). Avoid leaks: Apply glue on the underside of the roof ducting (W) within the white tape edge and fasten the ducting (W) to the roof within 2-5 min. – Take care to avoid formation of bubbles. Apply glue around the ducting foil, put water on your finger and smooth out the glue with your finger.

s. 7

Waterproof cabling: Pull the cord through the flex hose (lv) and down through a small hole which you make in the ducting (W) close to aluflex tube (T). Leave a small piece (5-10 cm) of cord hanging loose beside the collector on the outside of the flexible hose so that water can drain away here. Apply glue around the cable entry to make it waterproof. Place the armafex strip (Dv) around the aluflex tube and the cable, and ensure that the flex hose (lv) covers the cable.

The plastic strips (Jv) are to be tightened around the flexible hose (lv) approximately in the middle of the armafex fitting (Dv).

DE**Installationsanleitung für SolarVenti Standard Modell**

Weitere Montage-Tipps

Anweisungen zur Instandhaltung und Reinigung des SolarVenti, sowie die Montage der Steuerung, des Belüftungssets und des anderen SolarVenti Zubehörs finden Sie in der Installationsanleitung, die dem SolarVenti beigelegt ist.

ALLGEMEINES

Optimale Luftverteilung: In einem dichten Gebäude muss eine Entlüftung (Absaugset/Druckventil) unbedingt installiert werden. Der Lufteinlass muss möglichst immer in dem trockensten Raum platziert werden und die Entlüftung immer im feuchtesten Raum.

WERKZEUG

Das Loch: Welche Werkzeuge für die Bohrung durch ein Dach benötigt werden, hängt von der Beschaffenheit ab. Die Bohrung kann sich als schwierig erweisen. Sind Sie unsicher bezüglich der Bohrung oder Installation eines SolarVentis, ist die Installation durch einen SolarVenti Fachbetrieb durchzuführen.

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht in Kabel u.Ä. bohren. Der optimale Durchmesser des Loches im Innenraum beträgt Ø133 mm und an der Außenwand Ø140 mm. Haben Sie nur einen Bohraufsatz, können Sie stattdessen Ø135 mm sowohl für den Innen- und Außenbereich benutzen.

S. 2

Maße: Alle hier angegebenen Maße sind passend zu den SolarVenti Standard Modellen. Die Maße passen somit NICHT zu den SolarVenti (K) Keller Modellen.

Wandgestelle: Bohren Sie zwei Löcher in die langen Aluminiumsstangen (Ev3) (siehe Seite 4-5) und befestigen Sie (Ev3) auf dem Dach – folgen Sie den Instruktionen auf Seite 3. Bauen Sie erst danach das Gestell auf dem Dach zusammen.

S. 3

Welliges Dach (Ziegelstein, Eternit u.Ä.): Benutzen Sie Druckentlaster (X2).
Vermeiden Sie Undichtigkeiten: Die Dachdurchführung (W) muss gut befestigt werden und darf keine Blasen schlagen. Die oberste Kante der Dachdurchführung muss von einem Dachziegel abgedeckt werden. Die übrigen Kanten müssen auf einer heruntergehenden Welle enden – schneiden Sie evtl. überschüssige Folie ab.

Andere Dachtypen (Dachpappe, Schiefererternit u.Ä.): Benutzen Sie Abstandshalter (X1).
Vermeiden Sie Undichtigkeiten: Verteilen Sie ein Streifen Kleber auf der Rückseite der Dachdurchführung (W) innerhalb der weißen Tapekante. Befestigen Sie (W) auf dem Dach innerhalb von 2-5 min. – vermeiden Sie dabei Blasen. Schmieren Sie Kleber um die Folie der Dachdurchführung und glätten Sie es mit einem befeuchteten Finger aus.

S. 7

Wasserdiichte Kabelführung: Führen Sie das Kabel durch den Luftschauch (Iv) und das kleine Loch, dass Sie nahe des Aluflexrohres (T) machen. Lassen Sie einen Überschuss von 5-10 cm Kabel aus dem Luftschauch hängen, so dass Regenwasser hier abtropfen kann. Machen Sie die Kabeldurchführung wasserdiicht, indem Sie das Loch mit Kleber abdecken. Befestigen Sie den Armaflex-Streifen (Dv) um das Aluflexrohr (T) und decken Sie das Kabel mit der Luftschnalle (Iv) ab. Befestigen Sie die **Kabelbinder** (JV) um den Luftschauch (Iv) mittig auf (DV).

FR**Manuel d'installation pour un SV standard sur un toit**

Précisions complémentaires d'installation

Vous trouverez dans le manuel livré avec le Solarventi : des instructions concernant la maintenance de l'appareil, de son nettoyage, du kit de ventilation, de la régulation ou de l'interrupteur et des autres accessoires.

INTRO

Pour optimiser le flux d'air: Dans une construction peu étanche à l'air, il n'est pas nécessaire de créer une sortie d'air. Cependant, il faudra en prévoir une dans un bâtiment très étanche à l'air. Autant que possible, injecter l'air dans la pièce la plus sèche et l'extraire de la pièce la plus humide pour éliminer le risque d'humidité dans le reste du bâtiment.#

OUTILLAGE

Le trou: Le forage d'un mur peut présenter quelques difficultés
Il est nécessaire d'avoir les outils adéquats selon la nature de la construction.

Prenez garde de ne pas endommager des câbles électriques, tuyaux divers, etc...
Le diamètre nécessaire du trou est de 133mm du côté intérieur et 140 mm côté extérieur. Un perçage d'un diamètre de 135 mm des deux côtés est correct.

p. 2

Ces précisions et explications dans ce manuel ne s'appliquent **qu'aux modèles standards** de la gamme SOLARVENTI à l'exclusion des modèles spécifiques destinés aux sous-sols.

Supports: réalisez deux trous dans le long profilé en aluminium (Ev3) (voir les instructions d'assemblage pour les supports en page 4-5) ,le fixer sur le toit- suivez les instructions en page 3. Ensuite et seulement, terminez l'assemblage du support sur le toit.

p. 3

Pour les toits à « vagues » en fibro ciment, etc) utilisez les protections de pression (X2). Pour éviter les fuites : le bord supérieur de la toile doit être placé sous une tuile ou sous une plaque qui constitue la couverture. Les autres bords doivent toujours être positionné dans le sens de la vague , vous pouvez découper la toile si un ajustement est nécessaire.

Pour les autres toit non ondulés (goudronnés, ardoises, tuiles) utilisez les entretoises (X1) pour éviter les fuites. Appliquer la colle sous de la toile souple de toit (w) sous la partie adhésive et maintenez la pendant 2 à 5 min. Evitez la formation de bulles. Appliquez de la colle tout autour de la toile, avec votre doigt mouillé, aplatissez la toile pour une bonne finition.

p. 7

Câblage imperméabilisé: Passez le câble sortant du capteur entre la protection qui entoure la gaine d'alu extensible (IV) et en bas par un petit trou que vous ferez dans la toile souple (w) près de la gaine d'alu (T). Laissez un petit morceau (10cm) de câble libre à côté du capteur à l'extérieur du tuyau flexible pour que l'eau puisse s'écouler ici. Appliquez la colle tout autour de l'entrée de câble pour le rendre imperméable.

Placez la bande (Dv) autour de la protection de la gaine alu et du câble. Le collier de serrage se positionne approximativement au milieu du point de fixation.

ES

Manual de instalación SV standard en el tejado

Consejos adicionales de instalación

Instrucciones para la limpieza y mantenimiento del sistema SolarVenti y manual de instalación del regulador/interruptor, kit de ventilación y otros accesorios SolarVenti se encuentran en el Manual de instalación en pared, que vienen con el colector.

INTRODUCCIÓN **Flujo de aire óptimo:** En un edificio estanco (que NO tenga grietas/orificios, que sea hermetico) hay que crear/perforar una salida para el aire. Si el edificio no es estanco no hara falta dicha salida. En la medida de lo posible, inyectar el aire caliente en la habitación/zona mas seca y sacarlo en la mas humeda

HERRAMIENTAS **Orificio de entrada de aire:** La perforacion de un orificio en un tejado puede ser un reto. Las herramientas necesarias dependeran del tipo de tejado. Pongase en contacto con su instalador SolarVenti local para que le puedan aconsejar.

Al hacer cualquier tipo de perforacion, hay que tener cuidado de no dañar ningun cable, tuberia etc... El diametro óptimo del orificio de entrada de aire es de Ø133 por la cara interior y Ø140 en la exterior. Sin embargo es posible utilizar un unico diametro de Ø135.

pag. 2 **Medidas:** Todas las medidas dadas en este manual son exclusivamente para SV standar y NUNCA se pueden aplicar a SVxxK. (modelos para sótanos)

Soportes: Perforar dos agujeros en el perfil de aluminio **Ev3** (ver instrucciones paginas 4 y 5) y fijarlo en el tejado (pag 3). Una vez fijado **Ev3** al tejado, acabar el montaje de los soporte (pag 4-5)

pag. 3 **Tejados de chapa, teja, uralita...(ACANALADOS):** Usar las almohadas de presión (X2). Evitar goteras: Asegurarse de que los conductos para el tejado (W) estan firmemente aderidos y sin burbujas. El borde superior de (W) debe quedar bajo la teja superior. Los bordes laterales de (W) deben siempre acabar en la parte baja/descendente de la onda de la teja, uralita...

Tejados PLANOS (no acanalados): Usar las almohadas de presión (X1).

Evitar goteras: Aplicar el pegamento (P) en la cara inferior de los conductos para el tejado (W) a 2-3mm de sus bordes. Evitar la formacion de burbujas. Una vez (W)esta sujeto al tejado, hacer un segundo sellado con el pegamento (P). Aplicar el pegamento (P) en los bordes de (W).Con un dedo mojado, repasar el pegamento (P) para asegurar el sellado.

pag. 7 **Impermeabilizar cableado:** A la salida del ventilador, dejar una pequena catenaria (50-100 mm) para que el agua pueda drenar. Para la entrada del cable a traves de (W), perforar (W) a 5-15 mm de la entrada de aire. Introducir el cable y una vez ajustado, impermeabilizar cubriendolo con pegamento (P). Al final del proceso la entrada del cable debe quedar cubierta por el aislamiento (Iv)

Bridas (Jv): Deben ser colocadas de tal forma que ejerzan presion a la vez sobre (Iv),(Dv) y (Jv) para que asi los conductos queden sellados.

CZ**Standardní montážní instrukce**

Další montážní tipy

Návody k údržbě a čištění SolarVenti panelu a návod k instalaci regulátoru/vypínače, ventilační sady a dalšího příslušenství k Solarventi najdete v montážních instrukcích, které jsou součástí panelu.

INTRO

Optimální objemový průtok vzduchu. U budov, které nejsou zcela hermeticky uzavřené není potřeba další odtah. Nainstalujte však odtah u velmi utěsněných budov. Talířový ventil, přes který se vzduch vhání dovnitř by měl být umístěn v nejsušší míístnosti a ventil na odtah naopak v nejvlhčí míístnosti – jinak by docházelo k rozhánění vlhkosti do zbytku budovy.

NÁŘADÍ

Otvor do střechy: Nářadí k tomuto účelu je speciální dle materiálu a složení střechy. Zeptejte se svého prodejce či technika, pokud si přejete rady s vrtáním otvoru. Zde lze využít korunkový vrták s průměrem Ø135-150 mm. Pro vrtání otvoru do stropu lze využít korunkový vrták s průměrem Ø133-142 mm.

Pokud jsou střešní krytinou tašky, je možné pouze jednu tašku vyndat a nahradit průchodkou, a tím se vyhnout vrtání do střechy.

s. 2

Rozměry: Všechny rozměry, které jsou zde uvedené, platí pro standardní modely SolarVenti. Rozměry NESEDÍ na sklepní modely.

Stativy: Vyvrtejte nejdřív 2 dírky do dlouhého hliníkového profilu (Ev3)(podívejte se na instrukce ke skládání stativů na straně 4-5) a upevněte (Ev3) do střechy – postupuje del instrukcí na straně 3. Teprve poté dosestavte stativy na střeše.

s. 3

Vlnité střechy (tašky, eternit a pod.): Použijte pryžové podložky (x2). Zabraňte netěsnostem: Zajistěte, aby průchodka byla dobře připevněna ke střeše a nikde se nevytvořily žádné bubliny. Horní hrana průchodky musí být trochu zastrčena pod tašky/šablony. Postraní hrany průchodky musí končit na klesající části vlny –pokud to nevychází, upravte velikost průchodky tak, aby to sedělo.

Rovné střechy (např. lepenka, šablony eternitu a pod.): Použijte distanční držáky (X1). Zabraňte netěsnostem: Naneste tmel na spodní stranu průchodky (W) v rozmezí bílého lepicího okraje a přidržte průchodku (W) na střeše 2-5 min.-dejte pozor, aby se nikde nevytvořily žádné bubliny. Naneste tmel kolem dokola celé průchodky a namočeným prstem tmel uhladte.

s. 7

Protažení kabelu: protáhněte kabel přes flexibilní hadici (lv) a pak dolů zkrz malou dírku, kterou zhotovíte v průchodce (W) blízko aluflex hadice (T). Nechte kousek kabelu (5-10cm) viset u panelu, mimo flexi hadici, tak aby zde mohla odkapávat voda. Naneste tmel kolem prostupu kabelu, tak aby se stala dírka vodotěsnou.Upevněte černé těšnění (Dv) kolem aluflex roury a kabelu a zakryjte to celé šedivým izolačním návlekem (lv).

Stahovací pásky (Jv) je třeba utáhnout kolem flexihadice(lv) zhruba uprostřed (Dv).

DK**Installationsvejledning til tagmontage**

Yderligere tips til installationen

Anvisninger til rengøring og vedligeholdelse af SolarVenti anlægget samt installationsvejledning til regulator/afbryder, ventilationssæt og andet SolarVenti tilbehør findes i vægvejledningen, der følger med luftsoftfangeren.

INTRO

Optimal luftflow. Ved en utæt bygning er der ikke behov for en udsugning/trykventil. Installer dog en ventil til luftudstrømning i en meget tæt bygning. Indblæsningen skal så vidt muligt ske i bygningens tørreste rum og udsugningen fra det fugtigste rum – ellers risikerer man at presse fugten ud i resten af bygningen.

VÆRKTOJ

Hullet: At bore et hul gennem taget kan være vanskeligt. Dertil kommer, at værktøjet, der skal bruges til at lave hullet, afhænger af tagets beskaffenhed. Få råd og vejledning hos din lokale SolarVenti installatør, hvis du er i tvivl om installationen.

Sørg for, at der ikke er nogen ledninger, stikkontakter e.l., hvor boringen skal foretages. Den optimale diameter af hullet er Ø133 mm på indersiden og Ø140 mm på ydersiden. I tilfælde af, at du kun har en borekrone, kan du dog bruge Ø135 mm til både det indvendige og udvendige hul.

s. 2

Mål: Alle mål angivet i denne montagevejledning gælder for SolarVenti standard modeller. Målene gælder IKKE for SolarVenti (K) kældermodeller.

Stativer: Bor først to huller i den lange aluminiumsstang (Ev3) (se samlevejledning for stativerne side 4-5) og fastgør (Ev3) på taget – følg instruktioner på side 3. Saml først herefter stativerne færdig på taget.

s. 3

Bølget tag (tegl, eternit o.l.): Brug trykaflastere (X2). Undgå utæthed: Sørg for at taggennemføringen (W) sidder godt fast og ikke slår bobler. Taggennemføringens øverste kant skal ligge ind under en tagplade/teglen. Dens øvrige kanter skal altid slutte på en nedadgående tagbølge – skær evt. til med en hobbykniv.

Ikke-bølgede tagtyper (fx tagpap, skiffereternit o.l.): Brug afstandsholdere (X1). Undgå utæthed: Smør lim på undersiden af taggennemføringen (W) indenfor den hvide tapekant og sæt taggennemføringen (W) fast på taget inden for 2-5 min. – undgå, at den slår bobler. Smør lim rundt om taggennemføringsfolien, kom vand på din finger og glat limen ud med fingeren.

s. 7

Vandtæt kabelføring: Træk ledningen gennem flexslangen (lv) og ned gennem et lille hul, du laver i gennemføringen (W) tæt på aluflexrøret (T). Lad et lille overskud (5-10 cm) af ledningen hænge løst ved luftsoftfangeren udenfor flexslangen, så vand kan dryppe af her. Påfør lim rundt om kabelgennemføringen, så det bliver vandtæt. Sæt armaflexstrimlen (Dv) rundt om aluflexrøret og kablet, og få flexslangen (lv) til at dække kablet.

Plaststripsene (Jv) skal strammes rundt om flexslangen (lv) ca. midt på (Dv).

SE

Installationsanvisning för takmontage

Fler tips för installation

Installationsanvisning för regulator/brytare, ventilationssats och andra SolarVenti-tillbehör finns i de anvisningar som leveraras med luftsolfångaren.

INTRO

Optimalt luftflöde: I en otät byggnad finns det inget behov av utsug/tryckventil. Installera dock en ventil för luftutsläpp i en mycket tät byggnad. Inblåsningen skall såvitt möjligt, ske i byggnadens torraste rum och utsuget från det fuktigaste rummet – annars riskerar man att trycka ut fukten i resten av byggnaden.

VERKTYG

Hålet: Att borra hål i taket kan vara vanskligt. Därtill kommer att verktyget, som skall användas för att göra hålet, beror på takets beskaffenhet. Ta råd och vägledning från din lokala SolarVenti-installatör ifall du är tveksam inför installationen.

Säkerställ att det inte är några ledningar, stickkontakter eller liknande där borrhningen skall utföras. Den optimala diametern för hålet är Ø133 mm på insidan och Ø140 mm på utsidan. Ifall du enbart har ett borrh kan du använda Ø135 mm för både det invändiga och det utväntiga hålet.

s. 2

Mått: Alla måttangivelser i denna monteringsanvisning gäller för SolarVenti standardmodeller. Måttet gäller INTE för SolarVenti (K) källarmodeller.

Stativ: Borra först två hål i det långa aluminiumstaget (Ev3) (se monteringsanvisningen för stativen på sidorna 4-5) och fäst (Ev3) på taket – följ instruktionerna på sidan 3. Montera först därefter stativen på taket.

s. 3

Vågigt tak (tegel, eternit och liknande): Använd tryckavlastare (X2). Undvik otätheter: Säkerställ att takgenomföringen (W) sitter fast och utan bubblor. Takgenomföringens övre kant skall ligga inunder en takplatta/tegelpanna. Dess övriga sidor skall alltid luta mot en nedåtgående takbåge –skär eventuellt till med en hobbykniv.

Icke-vågiga taktyper (t.ex. takpapp, eternit och liknande): Använd distansen (X1). Undvik otätheter: Stryk lim på undersidan av takgenomföringen (W) innanför den vita tejpkanten och sätt fast takgenomföringen (W) inom 2-5 min. Undvik att det blir bubblor. Stryk lim runt om takgenomföringfolien, med vatten på fingret och jämma ut limmet med fingret.

s. 7

Vattentät kabelgenomföring: Drag kabeln genom flexslangen (lv) och ned genom ett litet hål, som du gör i genomföringen (W) intill aluflexrören (T). Låt ett litet överskott (5-10 cm) av kabeln hänga löst vid luftsolfångaren utanför flexslangen, så att vattnet kan droppa av. Stryk på lim runt om kabelgenomföringen, så att det blir vattentätt. Sätt armaflextbandet (Dv) runt om aluflexrören och kabeln och låt flexslangen (lv) täcka kabeln.

Fästbanden (Jv) skall spänna runt flexslangen (lv) ca: mitt på (Dv).

SolarVenti® provides a healthy indoor climate in your home

-  Avoid humidity
-  Avoid stale smell
-  Avoid mould and fungus

Tested by



We are regularly tested by different national and international institutes in order to remain the best on the market.

Produced in Denmark

Solarventi UK Ltd.
328 Platt Lane
Fallowfield Manchester M14 7DA
England
Phone: +44 (0) 1617 680 500
E-Mail. info@solarventi.uk



Your local dealer / installer: